version 14 R2016

Nouveautés KEYCREATOR V14





Email : support@kubotekfrance.fr Kubotek France une division de Cadm Services 07/08/2016

SOMMAIRE

INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LES PARAMETRES DE KEYCREATOR	4
SYSTEME RECOMMANDE	5
KEYCREATOR SUPPORTEE PAR KUBOTEK FRANCE	6
GENERALITES >KEYCREATOR > SYSTEMES 32 BITS et 64 BITS	7
SYSTEMES	7
FICHIER	8
TYPE DE FICHIER SUPPORTEES PAR KEYCREATOR v14 R2016	8
GENERALITES >KEYCREATOR >AMELIORATIONS	10
Améliorations	10
DIVERS	10
CREER	11
Créer > Contour Dynamique	11
créer > Solide par contour > Extrusion (dynamique)	12
créer >Solide par contour > Révolution (Dynamique)	13
Créer > Surfaces > Tabulées	14
MODIFIER	15
Modifier > Face d'un Solide > Extrusion	15
Modifier > Face d'un Solide > Révolution	16
FICHIER	17
Fichier > Import > Catia V5	17
Fichier > import > NX Unigraphics Assemblage	18
Fichier > Import > Dessin 2D	19
DETAIL	20
Détail > Recherche Texte/Note/Label	20
Détail > Note > Texte sur Courbe	21
TABLEAU DE COTATION PILOTANTE 3D – DDE	22
TABLEAU DE COTATION PILOTANTE 3D – DDE -Exemples	23
EDITER	24
Editer > Entité > Sans Section	24

Editer > Entité > Editer	25
OUTILS	26
Outils > Vérifier > Angle Dépouille	26
Outils > Options > Affichage	27
Outils > Hyperlien	
Outils > Hyperlien > Config. Hyperlien > option Web	
Outils > Hyperlien > Navigation Hyperlien > Web	
Outils > Hyperlien > Editer Hyperlien	29
Outils > Hyperlien > Config. Hyperlien > option Fichier	
Outils > Hyperlien > Navigation Hyperlien > Fichier	
Outils > Hyperlien > Config. Hyperlien > option Mise en plan	
Outils > Hyperlien > Navigation Hyperlien > Mise en plan	
Outils > Hyperlien > Config. Hyperlien > option Image	
Outils > Hyperlien > Config. Hyperlien > option Image > Création	
Outils > Hyperlien > Navigation Hyperlien > Option Image > Consultation	
X-FORM	
X-FORM > Explose Solide	
X-FORM > EXPLOSE SOLIDE > LINEAIRE	35
X-FORM > EXPLOSE SOLIDE > RADIAL	35
MISE EN PLAN	
MISE EN PLAN > Alignement des Vues > Position Toutes	
TRACEPARTS > Bibliothéque de composant 3D au format CKD	
TRACEPARTS > Bibliothéque de composant 3D CKD > Exemple	

INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LES PARAMETRES DE KEYCREATOR

- Le format de fichiers CKD créé en version 14, est différents des versions précédentes et ne pourront êtres relus par celle-ci.
- Les fichiers créés avec les versions précédentes sont reconnus par Keycreator 14 (cadkey, keycreator 3 à 13()
- Keycreator14 s'installe dans un répertoire différent et n'interfère pas avec les versions précédentes.
 - C:\Programmes\Keycreator64.14.0 => 64 bits
 - C:\Programmes(X86)\Keycreator14.0 => 32 bits
- Utiliser l'option paramètres à Exporter et à Importer pour récupérer vos fichiers de configuration (environnement, modèle (CKT), KXL, cotations ...)
- Cette option vous permet de retrouver tous vos paramètres de la version précédente (raccourcis, affichage, cotation, imprimante etc...)

Outils > Options > Paramètres à exporter de la version précédente > puis indiquer un nom de fichier et un répertoire de stockage (accessoirement ceci vous permet également de faire une sauvegarde de vos paramètres)



Après installation de la nouvelle version utiliser la commande ci-dessous pour récupérer vos paramétres.

Outils > Options > Paramètres à Importer

Si vous n'utilisez pas cette fonction ou si vous réalisez une première installation :

Dans Outils > Options > Onglet démarrage ou divers pensez à indiquer vos fichiers de configurations

xxx.WSP / xxx.KBD / xxx.CKT



Kubotek	k KeyCreator 2016 with Catia V5 Translators v14.0 64-bit - I	nstal
ٹ	L'installateur Kubotek KeyCreator 2016 with Catia V5 Transla v14.0 64-bit prépare InstallShield Wizard, lequel vous guidera pour l'installation du logiciel. Veuillez patienter.	tors a
Extract v14.0 6	tion en cours: Kubotek KeyCreator 2016 with Catia V5 Translat 64-bit.msi	ors
	Annule	er 👘

Kubotek France

Page 4

Système d'exploitation et matériel recommandés. Keycreator v14 R2016 fonctionne aussi avec WINDOWS 10 (32 ou 64)



System Recommendations





	RECOMMENDATION	MINIMUM SUPPORTED
Operating System:	Windows 7 Pro 64-bit	Windows XP Pro SP3 (32-bit) Windows Vista Pro (32 or 64-bit) Windows 7 Pro (32 or 64-bit)
Processor:	Intel, Core i7 (quad-core) or dual quad-core Xeons	As required by operating system
Memory:	8 to 12 GB 1333 MHz DDR3 ECC RAM or better	As required by operating system plus 256 MB per 20 MB of largest file set
Graphics Card:	NVIDIA, 1 GB GDDR3 memory or better, 50 GB/sec bandwidth or better	No Minimum
Additional Hardware:	Wheel mouse and 3Dconnexion 3D mouse	

←	ጅ Kubotek Licensing Wizard	
	Select Product From License File	
	The specified license file has licenses available for the following product levels. Select the desired product level(s) to use, and press Next to continue. If multiple products are selected, the application will prompt for which product to use. DT2D: KeyCreator 2D Extended Translators KCKEY=2EC7 DT3D: KeyCreator 2D Extended Translators KCKEY=2EC7 SV: KeyCreator Extended Translators + Catia V5 KCKEY=2EC7	
	<u>C</u> reate Annuler	

Kubotek France

Page 5 Keycreator 2016 Version 14

 \times

KEYCREATOR SUPPORTEE PAR KUBOTEK FRANCE

				Microsoft Windows Versions											
			3.1	NT 4.0	95	98	ME	2000	ХР	XP x64	Vista	∕ista x64	7	7 x64	
Kubotek KeyCro Corporation Vers	KeyCreator	11 10, 10.5 9 8, 8.5						x x	x x x x		X X X*	X X X*	X X X*	X X X*	
	Version 6, 6.5 5 4, 4.5 3	7,7.5 6,6.5 5 4,4.5 3						P P P P	P P P P P						
	CADKEY Workshop	21, 21.5 20						P P	P P						
CADKEY Corporation	CADKEY	19 98, 99 97, 97R2 7.5	Р	P P P	P P P	P P		Р	P						

GENERALITES > KEYCREATOR > SYSTEMES 32 BITS ET 64 BITS

Nouveau Nom pour cette version 14 soit > KEYCREATOR 2016

SYSTEMES

Version 32 bits Cette information se trouve en haut à gauche lorsque vous démarrer Keycreator.



La version 32 bits ne peut gérer plus de 4 Go de mémoire RAM.

Versions 64 bits Kubotek Keycreator 2016 14.0 x64

Avantage : Permet d'utiliser toute la mémoire vive disponible (RAM)

Versions windows supportées

- o XP SP2 / SERVEUR 2003
- Vista : SERVEUR 2008
- o Windows 7 / SERVEUR 2008 R2
- \circ Windows 10
- Version native 64 bits

🗳 Licence

- Une licence commune à la version 32 et 64 bits
- Les 2 versions sont fournies et sont au choix de l'utilisateur.

➡ TYPE DE FICHIER SUPPORTEES PAR KEYCREATOR V14 R2016

Format	Sens	Version supportées KC 14	Assemblage	Depuis KC 13
ACIS	Import Export	<mark>1.5 - R26</mark>	NON	R24
CATIA V4	Import Export	<mark>4.1.9 - 4.2.4</mark>	NON	Pas de Changt
CATIA V5	Import	<mark>V5 R8 - V5 R26</mark>	OUI	R24
	Export	<mark>V5 R15 - V5R26</mark>	OUI	R24
	CatDrawing	<mark>V5 R7 – V5 R26</mark>		
	PMI	<mark>V5 R4 – V5 R 25</mark>		
DWG/DXF	Import	Toutes versions jusqu'a 2015	NON	2013
	Export	R12, R13, R14,2000-2014	NON	2013
IGES	Import Export	Up to 5.3	OUI	Pas de Changt
Autodesk Inventor	Import	Part Files: 6 - 11, 2008 -2013	OUI	2011
		Assembly Files: 11, 2008 - 2011		2010
Parasolid	Import	<mark>10.0 - 28.0</mark>	OUI	25
	Export	<mark>12.0 - 28.0</mark>	OUI	25

Kubotek France

Page 8

Pro/E	Import	<mark>16 - 2001, Wildfire 1 – 5, Creo 3.0</mark>	OUI	Wilfire 4
	Drawing	16 - 2001, Wildfire 1 – 5, Creo 3.0		
Solidworks	Import	<mark>98 - 2016</mark>	OUI	2014
	Drawing	<mark>99-2016</mark>		
	PMI	2015		
STEP	Import/Export	AP203, AP214	OUI	Pas de Changt
Unigraphics	Import	<mark>11 - 18, NX 1 – 10</mark>	OUI	NX 8.5
	PMI	V11 - > NX 10		
	Drawing	NX1 - 10		
	JT	<u> 1.0 – 10.0</u>		

AMÉLIORATIONS

- Contour dynamique
- Fichier Catia V5 import Atelier Piping
- Import Fichier 2D dessin, Catia V4-V5, Unigraphics, PRO/E, Solidworks (*option)
- Recherche de texte dans fichier CKD KeyCreator (modèle, mise en plan)
- Création dynamique
- Solide extrusion
- Solide révolution
- Surface tabulée
- Modifier face, Extrusion, révolution
- •
- Mise à jour de l'aide
- Hyperlien
- <u>www.TraceParts.com</u> (bibliothéque CKD SAT)
- www.reverseengineering.com
- www.synergissoftware.com (PDM)

DIVERS

- Changement des références d'un assemblage.
- Symboles de soudure, échelle texte
- Cotation diamétre sur piéces d'assemblage
- Retrait de la représentation filaire des éléments mécaniques en mode solide
- Amélioration de l'échelle du texte sur des sections.
- Amélioration de l'interface ARTISAN (rendu réaliste)
- Version d'essai de Keycreator Analysis de 30 jours
- Amélioration du rapport de Validation tools avec version Catia
- Support
- Utilitaires KXL

CRÉER > CONTOUR DYNAMIQUE

Permet de créer un contour, sans naviguer dans les menus, directement avec la souris.

Le clic droit de la souris permet d'accéder à un menu contextuel permettant de choisir le type d'entités : ligne ou arc.

Pour dessiner facilement, l'alignement est automatique suivant les autres lignes.

De plus, via le clic droit vous pouvez choisir la valeur de l'incrément pour la longueur ou l'angle. Pour finir, les valeurs peuvent être indiquées directement dans la zone [Longueur] ou [Angle], Basculer avec la touche tabulation.



CREER > SOLIDE PAR CONTOUR > EXTRUSION (DYNAMIQUE)



Kubotek France

Page 12

CREER >SOLIDE PAR CONTOUR > REVOLUTION (DYNAMIQUE)



Une option permet de créer une révolution en dynamique d'un contour 2D. L'angle de révolution se fait en tirant

sur les axes avec la souris ou suivant une valeur en cliquant sur l'axe angulaire.

Un clic droit sur l'axe angulaire permet d'indiquer une valeur ou de modifier l'incrément.



Révolution d'un profil 2D plan	×
Méthode <u>Angle</u> Vers une <u>Position</u> Entre d <u>eux positions</u> <u>Dynamique</u> Options de révolution <u>Révolution vers un solide</u>	OK Annuler <u>A</u> ide
Dépouille Angle O Intérieure Extérieure Naturelle Etapes Nombre O	





Kubotek France

Page 13

CREER > SURFACES > TABULEES



Une option permet de créer une surface tabulée en dynamique d'une arête. L'extension de la surface se fait en tirant sur les axes avec la souris ou suivant une valeur

en cliquant sur l'un des axes. L'option « 2 directions » permet de positionner 2 triédres.

Un clic droit sur l'axe permet d'indiquer une valeur ou de modifier l'incrément.



Cylindre Tabulé		×					
Distance	0	ОК					
Distance <u>F</u> in	125	Annuler					
<u> </u>		<u>A</u> ide					
<u> </u>							
Créer							
Surface spline							
○ <u>S</u> urface(s) analytique si possible							
Sélection par chai	ìnage						



MODIFIER > FACE D'UN SOLIDE > EXTRUSION

Une option permet d'extruder la face d'un solide en dynamique. L'extension de la face plane se fait en tirant sur l'axe

avec la souris ou suivant une valeur en cliquant sur l'un des axes.

Un clic droit sur l'axe permet d'indiquer une valeur ou de modifier l'incrément.

Extruder la Face d'	un Solide	×
Méthode	15.1130178274 osition ace teur profil 0 Bord convexe Naturelle Arrondie Etendue	OK Annuler <u>A</u> ide

Kubotek France

Page 15 Keycreator 2016 Version 14

Une option permet de faire la révolution d'une face d'un solide en dynamique. Après avoir choisi l'axe de révolution l'extension de la face

plane se fait en tirant sur l'axe angulaire avec la souris ou suivant une valeur en cliquant sur l'un des axes.

Un clic droit sur l'axe permet d'indiquer une valeur ou de modifier l'incrément.

Révolution d'une Face d'un Solide	×
Méthode	ОК
O Angle 50	Annuler
	<u>A</u> ide
Dépouille	—
Angle 0	
Intérieure	
Extérieure Bord convexe	_
Naturelle	
○ Ar <u>r</u> ondie	
◯ <u>E</u> tendue	
Etapes	_
Nombre 0	

Kubotek France

FICHIER > IMPORT > CATIA V5

Supporte l'importation des entités et des attributs tubes créer avec l'atelier Piping&Tubing de Catia V5.

FICHIER > IMPORT > NX UNIGRAPHICS ASSEMBLAGE

Supporte les fonctions coupe au sein d'un assemblage NX / Unigraphics.

Import des fichiers (voir liste ci-dessous) dessins 2D directement dans le format mise en plan de KeyCreator, sans le modèle 3D (Option DRW).

 KeyCreator & CADKEY Files (*.ckd.*.ckt*.ptt*.ptn)

- Catia 4 (.model, .mod, .dlv, .exp)
 - Versions 4.15 to 4.24.
- Catia 5 (.CATDrawing)
- Versions R7 to R24.
- Pro/ENGINEER / Creo (.drw)
 - Versions Pro/ENGINEER 2000i to Creo 3.0.
- Unigraphics / NX (.prt)
 - Versions Unigraphics 10 to NX 9.
- Solidworks (.slddrw)
 - Versions 1999 to 2015.

Kubotek France

Page 19 Keycreator 2016 Version 14

DETAIL > RECHERCHE TEXTE/NOTE/LABEL

Cette fonction permet de tracer du texte suivant une courbe. (fonction issue de Outils.cde)

Le réglage du texte s'effectue via Détail > Configuration > Options > Annotations

ECLATE

Permet de transformer le texte en entité polyligne (extrusion)

COMPOSITE

Permet de grouper les caractères car la fonction, texte sur courbe crée une note par caractére.

INVERSER L'ORIENTATION DU TEXTE

Permet de changer le sens d'écriture

INVERSER LE TEXTE

Permet de trace le texte à l'envers.

TABLEAU DE COTATION PILOTANTE 3D – DDE

Dans le tableau de paramétrage DDE, vous pouvez utiliser des formules en lien avec une feuille de calcul EXCEL.

Syntaxe dans le tableau de paramétrage :

XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B2")

XLS puis indiquer le chemin du fichier EXCEL, le nom de la feuille de calcul et la cellule comme l'exemple ci-dessus.

XLSRC("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";6;2)

XLSRC puis indiquer le chemin du fichier EXCEL, le numéro de la ligne de la feuille de calcul et la colonne comme l'exemple ci-dessus.

Kubotek France

▦ ▣ 罒 -

÷

+ 100 %

Prêt

Page 22 Keycreator 2016 Version 14

TABLEAU DE COTATION PILOTANTE 3D – DDE -EXEMPLES

Nom Active Condition				formule	Valeur	С	Direction
	E 🔛 SUPPORT						
	Type				300	1	
	🖃 🦻 Type 200	\checkmark	Type==200				
	🙁 Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B2")	230		Les deux
	(X) Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C2")	85		Les deux
	(X) Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D2")	45		Premier
	🖃 🦻 Type 300	\checkmark	Type==300				
	🔣 Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B3")	230		Les deux
	(x) Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C3")	85		Les deux
	(×) Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D3")	45		Premier
	🖃 🦻 Type 400	\checkmark	Type==400				
	🔣 Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B4")	230		Les deux
	(×) Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C4")	85		Les deux
	(X) Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D4")	45		Premier
	🖃 🦻 Type 500	\checkmark	Type==500				
	🙁 Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B5")	230		Les deux
	(×) Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C5")	85		Les deux
	🙁 Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D5")	45		Premier
	🖃 🦻 Туре 600	\checkmark	Type==600				
	🙁 Long1			XLSRC("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";6;2)	230		Les deux
	(×) Larg1	\checkmark		XLSRC("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";6;3)	85		Les deux
	(X) Diametre			XLSRC("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";6;4)	45		Premier

Nom	Active	Condition	formule	Valeur	С	Direction
📶 Туре				600	I.,	
🖃 🦻 Type 200	\checkmark	Type==200				
(X) Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B2")	320		Les deux
(X) Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C2")	120		Les deux
🛛 🚺 Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D2")	30		Premier
🖃 🦻 Type 300	\checkmark	Type==300				
(X) Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B3")	320		Les deux
— 🙁 Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C3")	120		Les deux
(X) Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D3")	30		Premier
🖃 🦻 Type 400	\checkmark	Type==400				
(X) Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B4")	320		Les deux
— (×) Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C4")	120		Les deux
🛛 🚺 Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D4")	30		Premier
😑 🦻 Type 500	\checkmark	Type==500				
-X Long1			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"B5")	320		Les deux
(X) Larg1	\checkmark		XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"C5")	120		Les deux
(X) Diametre			XLS("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";"D5")	30		Premier
🖃 🦻 Туре 600	\checkmark	Type==600				
(X) Long1			XLSRC("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";6;2)	320		Les deux
(×) Larg1	\checkmark		XLSRC("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";6;3)	120		Les deux
(x) Diametre			XLSRC("C:\\Support\\Support1.xlsx";"Socle";6;4)	30		Premier

Page 23 Keycreator 2016 Version 14

EDITER

EDITER > ENTITE > SANS SECTION

La fonction > Editer > Entité > Sans Section permet de ne pas afficher les hachures sur certaines pièces notamment les roulements à billes qui ne doivent pas apparaitre avec des hachures.

Lignes Isoparamétriques UV

Après avoir activer cette fonction, sélectionner les pièces qui ne doivent pas être hachurées dans la mise en plan. Dans l'exemple ci-dessous les billes du roulement ne seront pas hachurées.

Page 24

EDITER > ENTITE > EDITER

En affichant les propriétés d'une pièce >Rendu vous pouvez voir si l'affichage est avec section ou non.

Propriétés Matiére	Mode de	e Rendu					
·· Redéfintion Facettes	<defa< td=""><td>aut></td><td>~</td><td></td><td></td><td></td><td></td></defa<>	aut>	~				
- Propriétés Animation	Mode	de Rendu Filaire					
- Attributs	Retir	re arétes cachées					
- Proprietes Standard - Propriétés Utilisateur	Mode (de rendu Filetage					
	<de< td=""><td>faut></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></de<>	faut>					
	Conf	fig Rendu Matiére					
	Nom	Renommer		Rouge	Vert	Bleu	
		~	Couleur	165	158	150	Couleur
			Ambiant	0	0	0	Ambiant.
			Spéculaire	0	0	0	Spéculaire
			Transparence			0	
			Brillance			1	
			Miroir			0	
			Configs texture				
	• S <u>p</u> hé	ére <u>C</u> ube	Géométrique	\sim		Charg]	[exture
			Nombre de pava	age 1			
			Nombre de pava	age 1			
			Angle Rotation	0			
			Set no section				

OUTILS

OUTILS > VERIFIER > ANGLE DEPOUILLE

La fonction vérifier les angles de dépouille permet d'afficher des couleurs sur chaque face suivant la valeur des dépouilles. Différentes couleurs et angles peuvent être choisies et stocker dans un fichier de configuration.

L'option extraction permet de définir la valeur de l'angle de dépouille suivant l'axe Z du plan de construction.

Si en appliquant la fonction extraction, des faces intersectes le plan Z, celle-ci seront affichées en rouge (suivant le choix de couleur indiqués)

Cette option permet d'afficher le plan de Coupe en mode opaque ou suivant la couleur des solides.

Configurer les Options		×							
Démarrage Ré <u>per</u> toire	Taille minimum de la fenêtre	10							
Sauvegaru.	Taille du marqueur graphique	0.03							
Perfermance	Taille point	0.03							
Carte Graphique	Flou de l'ombre min max								
Default cotations	Utiliser un curseur personnalisé Taille curseur	0.5							
XForm	Axes du plan de construction au curseur								
Solidifier	Réduire les entités de détail à la création de vue								
Position/Sélection	Afficher le repère Absolu d <u>a</u> ns le coin de la vue d'affichage								
Sélection	Afficher le repère Absolu sur la pièce								
Liste Ordre des entités	Afficher le repère plan de construction dans le coin de la vue d'affichage								
Solides	Afficher le repère plan de construction sur la pièce								
Elément Mécanique	Affichage en transparence du Plan de construction								
Divers	Zoomer à la positon du curseur avec la roulette de la souris								
Options Analyze	Inverser la direction de la roulette souris								
···· Options Secondaires	✓ Transition progressive de l'affichace								
ECO Page	Plaquvegarder les paramètres du rendu								
	Permettre mode simultané Modéle/Mise en plan								
	Default Outling Setting								
	Show opaque cutting face	~							
	Cutting face's color matches Cutted Entit	ty							

OUTILS > HYPERLIEN

Ī		<u>H</u> yperlien		Config. <u>H</u> yperlien	Permet de défini web , des images
0	P	E <u>x</u> traire	1	Navigation Hyperlien	
10	P	Solidifier Filaire		Editer Hyperlien	
			-		

Permet de définir des liens hypertexte vers le web, des images ou des mises en plans.

OUTILS > HYPERLIEN > CONFIG. HYPERLIEN > OPTION WEB

Permet de définir l'hyperlien

La fenêtre s'affiche et permet de définir le type de lien.

WEB

Indiquer le lien que vous désirez lier à une entité ici le label « Consulter le site Kubotek France » est lié à l'adresse web.

OUTILS > HYPERLIEN > NAVIGATION HYPERLIEN > WEB

France.

Permet de sélectionner le lien et de se connecter au site Web de Kubotek

Consulter le site de Kubotek France

Kubotek France

Page 28

OUTILS > HYPERLIEN > EDITER HYPERLIEN

Hyperlien	×
Entités avec hyperliens Label: 2276	Type Hyperlien Lien Web- internet Valeur Hyperlien www.kubotekfrance.fr
	Editer Hyperlien Retirer Hyperlien
Surbrillance tous Actualiser OK Appliquer	Annuler

Permet de gérer les hyperliens.

OUTILS > HYPERLIEN > CONFIG. HYPERLIEN > OPTION FICHIER

OUTILS > HYPERLIEN > NAVIGATION HYPERLIEN > FICHIER

Kubotek France

Page 30

OUTILS > HYPERLIEN > CONFIG. HYPERLIEN > OPTION MISE EN PLAN

Kubotek France

Page 31 Keycreator

Après avoir créé des images via OUTILS > GESTIONNAIRE D'AFFICHAGE

Page 32

OUTILS > HYPERLIEN > CONFIG. HYPERLIEN > OPTION IMAGE > CREATION

Indiquer l'option IMAGE puis sélectionner l'image, ici « Vue d'ensemble » et affecter ce lien au texte « ENSEMBLE » Puis « 2 -Compresseur » au texte « COMPRESSEURS » et enfin « 3- Citerne » au texte « CITERNE »

	ENSEMBLE
Configuration lien sur entité	× 🌔 COMPRESSEURS
3- Citerne	V Veb Fichier Mplan Image
OK Annuler	Aide

Kubotek France

Page 33

OUTILS > HYPERLIEN > NAVIGATION HYPERLIEN > OPTION IMAGE > CONSULTATION

X-FORM > EXPLOSE SOLIDE

MISE EN PLAN > ALIGNEMENT DES VUES > POSITION TOUTES

Permet de déplacer toutes les vues suivant une sélection par fenêtre puis en sélection le point central ou les lignes du rectangle d'encombrement.

Kubotek France

TRACEPARTS > BIBLIOTHEQUE DE COMPOSANT 3D AU FORMAT CKD

Permet d'utiliser les éléments 3D de la bibliothéque TraceParts via le lien direct au format CKD.

www.tracepartsonline.net/ws/kubotek3d

Nécessite de créer un compte simplement avec un Email et un mot de passe.

Français IV KUBOTE MASTER YOUR GEOME Accuel Catalogues Mon compte	K [®] TRY
Classification TraceParts Classification TraceParts Composants mécaniques Composants mécaniques Composants mécaniques Composants mécaniques Composants mécaniques Composants mécaniques Composants Compo	votre recherche tout le site V Classification TraceParts
Materiaux (barres, poutres, tubes, etc) Materiaux (barres, poutres, tubes, etc) Electrotechnique Electrotechnique Electronique Optique Optique Optique Determativue	
Equipements pour le vide Hydraulique Saltement et constructions (matériaux et équipements) Génie civil	ED ESSENTRA Image: Constraint of the constra
	Catalogues récemment mis à jour Objet Image: State

Par exemple sélectionner dans les composants mécaniques > Paliers > puis cliquer sur l'icône 3D

norelem												Téléc KeyC T T A té	charger Creator éléchar Ajouter a éléchar	rger au Cent gement	AO gratu ▼ tre de	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
														A 112	A 112		A 1	A 14					
- Reference		- Assorti d la Dioche	- 0	- D1	- D2	- charge de base dynamique N	N	- 01	- 02	- 03	- 04	- 05	- 00		1	- 1	- 11	- 112	- 13		- L	- 11	
24072-010	24072 UNITÉ DE PALIER FIXE	20	94	58	60	16900	24700	12	8	8	M10	32	55	77	25	64	34	22	7	17	42	9	2
24072-015	24072 UNITÉ DE PALIER FIXE	20	108	63	66	17900	28000	15	10	11	M12	32	60	88	29	72	39	27	10	19	46	11	2
24072-017	24072 UNITÉ DE PALIER FIXE	25	108	63	66	18800	31000	17	10	11	M12	36	62	88	29	72	39	27	10	19	46	11	2
24072-020	24072 UNITÉ DE PALIER FIXE	32	112	70	72	26000	47000	20	10	11	M12	43	68	92	29	78	42	27	10	20	49	11	2
4																				J			

Choisir un composant puis cliquer sur le bouton télécharger.

Après le téléchargement du fichier ZIP, le décompresser et 2 fichiers sont extrait : 1 fichier CKD et 1 fichier texte avec toutes les informations sur la pièce

PC > Documents > CK-Prt > AA-Tutor-I	Formation > AA-TRACEP	ART > TRACEPARTS >		✓ ♂ Rechercher dan
Nom	Modifié le	Туре 👻	Taille	"Symbol";"Value";"Unit"; "TraceParts.partNumber";"10-29082011-114964";"";
24072-012.ckd	01/12/2016 11:48	KeyCreator Fichier	589 Ko	"REFERENCE";"24072-012";""; "TraceParts.PartTitle";"24072 UNITÉ DE PALIER FIXE";"";
24072-012.txt	01/12/2016 11:48	Document texte	1 Ko	"TraceParts.InstanceId"; "10-29082011-1149642NC1RFIR4AD11
配 55994499-108-24072-012.zip	01/12/2016 11:49	Fichier ZIP	168 Ko	"DESIGN"; "24072'UNITÉ DE PALIER FIXE"; ""; "TraceParts.PartStatus"; "Published"; ""; "TraceParts.PartStatusId"; ""; ""; "SUPPLIER"; "norelem"; ""; ""; ""; "TraceParts.PartVersion"; "1.1.1"; ""; "TraceParts.PartVersion"; "1.1.1"; ""; "TraceParts.PartLanguage"; "fr"; ""; "TraceParts.PartLanguage"; "fr"; ""; TraceParts.PartLanguage"; "NORELEM:/TRACEPARTS/TP01/TP0100; TP01002002/TP0100200203/10-29082011-114964"; "";

Vous pouvez ensuite charger la pièce au format CKD, les propriétés de la pièce seront directement renseignées.

24					×	
[Propriétés fichier Propriétés des fichiers standards	Numéro piéce	24072-012			
	Propriétés Pièce	Description	24072 UNITÉ			
	 Proprietes utilisateur des pieces Attributs des entités 	Créer par	TraceParts S.A			
	···· Couleurs affichage ···· Unités/Tolérances	Mot clés				
	Propriétés Matiére	Sauv. par	TraceParts S.A			
		Révision	Published			
		Matiére			~	
		Fournisseur	NORELEM		~	
		CIEC a	inudi 1 décembre 201601	: 16 Paris, Madrid		
		Sauvegarde à	jeudi 1 décembre 2016 11:48	:41 Paris, Madrid		
		Version sauv.	Kubotek KeyCreator 2015 V1	3.5.2 (1039)		
		Commentaires				
					^	
					~	

Kubotek France

Page 38 Keycreator 2016 Version 14

Kubotek France

Page 39 Keycreator 2016 Version 14